

## Handleiding van CO2-meetapparatuur.

### *Algemeen*

De meetmiddelen die u zojuist heeft ontvangen blijven eigendom van Stichting Gezond Leren? Beter Ventileren!

Onderstaande instructies dienen te worden gevolgd. Bij verkeerd gebruik of diefstal zullen de kosten van de CO2-meter met toebehoren aan u worden berekend.

### *Instructies*

- 1) Haal zowel de CO2-meter als de databox – die in de voet van de houder zit - NIET uit de houder.
- 2) Plaats de houder met CO2-meter en databox op stabiele ondergrond op een hoogte tussen 1 en de 1,5 meter, op een neutrale plek in de ruimte, zo ver mogelijk bij opengaande deuren en ramen vandaan.
- 3) Sluit de bijgeleverde stroomadapter aan en druk de 'power'-knop in om de meting te starten. Na enkele seconden opwarmtijd verschijnen de CO2-waarden en de temperatuur op het scherm.
- 4) Op hetzelfde moment start de databox met de registratie van de CO2-waarden. De registratie wordt met een tijdsyclus van 15 minuten verricht.
- 5) Om een zo objectief mogelijke meting te krijgen is het aan te raden om de meting over een langere periode - minimaal 10 dagen achtereen (inclusief tenminste één weekeinde) - te verrichten.
- 6) Druk na afloop van de meetperiode opnieuw de 'power'-knop in om het meetproces af te sluiten. Na afsluiting is het scherm leeg.
- 7) Verpak de houder met CO2-meter en databox weer in het kunststof zakje en leg deze samen met de stroomadapter terug in het kistje zoals u een en ander heeft ontvangen.  
Voor terugzending dient u dezelfde doos te gebruiken als waarin u de zending heeft ontvangen.  
Voor de adressering dient u het etiket uit de kunststof hoes op de doos te halen, om te draaien, zodat het adres van Stichting Gezond Leren? Beter Ventileren! zichtbaar wordt, en weer in de kunststof hoes te schuiven.  
  
ATTENTIE!! Dat u hetzelfde etiket gebruikt is voor ons van belang om te kunnen weten van wie de CO2-meter met toebehoren - en daarmee de gemeten waarden - afkomstig zijn! Het terug te zenden pakket dient u bij TNT-Post of een ander postkantoor af te leveren.  
U hoeft er géén verzendkosten voor te betalen.
- 8) Zodra de CO2-meter compleet retour is ontvangen, worden de in de databox opgeslagen meetwaarden uitgelezen, in een verslag verwerkt en naar de contactpersoon in uw organisatie gestuurd.
- 9) Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Lisa Morsch, bereikbaar onder telefoonnummer 023 5540876.



Aanduiding: CO2 waarden en temperatuur waarden.

Start / Stopknop



Co2-meter

Databox



Handleiding CO2 meetapparaat.

**Stichting Gezond Leren Beter Ventileren.**

[www.gezondleren.nl](http://www.gezondleren.nl)

